


Kurzanleitung Upgrade von LEGIC prime auf LEGIC advant



In drei Schritten von LEGIC prime zu LEGIC advant

Schritt für Schritt tauschen Sie die Elemente Ihres LEGIC prime Systems aus und profitieren langfristig von der fortgeschrittenen LEGIC advant Technologie.

Schritt 1 – Austausch des Master-Token

Das LEGIC prime Master-Token wird durch ein LEGIC advant Master-Token ersetzt. Ein LEGIC advant Leser wird zur Konfiguration der LEGIC prime oder LEGIC advant Transponder benötigt.

Schritt 2 – Austausch der Leser im Feld

Alle LEGIC prime Leser werden schrittweise im laufenden Betrieb ausgetauscht. Die LEGIC prime Ausweise können im Mischbetrieb mit beiden Leser Technologien eingesetzt werden².

Schritt 3 – Austausch der Ausweise (reibungsfähige Mischpopulation)

Nach dem Austausch aller Leser auf LEGIC advant, erfolgt der schrittweise Austausch der Ausweise auf LEGIC advant Transponder.

Der LEGIC prime Modus im LEGIC advant Leser muss nach dem Upgrade abgeschaltet werden.

¹ Option: Ausweise können bereits in Schritt 1 oder 2 mit Hybrid-Ausweisen ersetzt werden (LEGIC prime und LEGIC advant Transponder in einer Karte integriert).

² LEGIC advant Leser verfügen über einen abschaltbaren LEGIC prime Modus, um LEGIC prime Transponder und Master-Token verarbeiten zu können. Dies ermöglicht eine einfache Migration von LEGIC prime Transponder auf die sichereren LEGIC advant Transponder.

Legende: MT = Master-Token, A = LEGIC advant, P = LEGIC prime